



Общество с Ограниченной Ответственностью «ОЗОН»

188731, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Платформа 69-й км, ул. Всесезонная, д.1, корп.88, пом. 44.

тел.: 960-02-74, факс: 960-02-76

ОГРН: 1024701646804 ОКПО: 51567346 ИНН: 4712018100 КПП: 471201001

р/с 40702 810 3 000 0000 2840

к/с 30101 810 8 000 0000 0861

в АО «АБ «РОССИЯ», г. Санкт-Петербург БИК 044 030 861

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «ОЗОН»

Скотников И.А.

ИНСТРУКЦИЯ

О мерах пожарной безопасности при эксплуатации камина

- Положите в топку бумагу или кубики для розжига.
- Сверху уложите крест-накрест поленья.
- Откройте задвижку на дымоходе очага.
- Откройте дверцу зольника или поддувало для поступления кислорода в топку.
- Подождите специальными спичками для камина бумагу или кубики для розжига в топке.
- Закройте дверцу топки для создания герметичности и правильного движения потоков воздуха внутри камеры сгорания.
- Меняйте интенсивность горения пламени с помощью регуляторов, которыми оснащена топка.

Будьте осторожны при использовании камина! Поверхности топки становятся очень горячими и при касании могут привести к ожогам.

Внимание!

Не рекомендуется тушить камин водой. Стоит дождаться полного сгорания топлива, после чего дрова сами потухнут. Перед сном, после прогорания дров, нельзя сразу перекрывать задвижку на дымовой трубе во избежание отравления дымовыми и угарными газами.

При желании сохранить тепло в очаге, можно перекрыть задвижку только наполовину или полностью закрыть ее по прошествии нескольких часов после окончания процесса протопки и остывания топки.

Требования безопасности при эксплуатации каминов.

1. При эксплуатации каминов должны соблюдаться требования Правил пожарной безопасности.
2. Использовать для розжига камина специальные длинные спички для каминов.



Общество с Ограниченной Ответственностью «ОЗОН»

188731, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Платформа 69-й км, ул. Всесезонная, д.1, корп.88, пом. 44.
тел.: 960-02-74, факс: 960-02-76
ОГРН: 1024701646804 ОКПО: 51567346 ИНН: 4712018100 КПП: 471201001
р/с 40702 810 3 000 0000 2840
к/с 30101 810 8 000 0000 0861
в АО «АБ «РОССИЯ», г. Санкт-Петербург БИК 044 030 861

3. Загрузка топок дровами не должна превышать 2/3 объема топки камина.
4. Необходимо убедиться, что зольный короб не переполнен. Это может стать причиной возникновения обратной тяги с выходом продуктов горения в помещение.

При эксплуатации каминов запрещается:

- а) применять вид топлива, не предназначенный для каминов;
- б) использовать для растопки легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- в) применять дрова, размеры которых превышают размеры топок;
- г) сушить одежду, другие материалы и предметы на деталях каминов;
- д) размещать сгораемые предметы ближе 1,5 м от излучаемой поверхности каминов;
- е) заполнять нишу для хранения дров легкогорючими материалами, а также переполнять ее дровами;
- ж) разжигать камины при разбитом или треснувшем стекле. Производить топку камина с открытыми дверцами топливника;
- з) перегревать топку путем сжигания большого количества дров;
- и) перекрывать дымовые каналы при горении дров;
- к) удалять не потухшие угли и золу;
- л) заливать огонь в топках водой;
- м) вносить изменения в конструкцию каминов и использовать камины не по назначению;
- н) оставлять без присмотра работающие камины и разрешить малолетним детям обслуживание каминов.